

Instrukser for transport og løfting



Les og følg:

- Kun kvalifiserte riggere bør rigge og løfte maskinen.
- Forsikre deg om at kranen, underlaget og remmer og kjettinger tåler maskinens vekt. Se serienummermerket for maskinens vekt.

Genie saks GS3384RT

Løfteinstruksjoner

Senk plattformen helt. Sørg for at alle forlengelsesdekk, kontroller og komponentskuffer er sikret. Fjern alle løse deler fra maskinen.

Bestem tyngdepunktet for din maskin ved hjelp av tabellen og figuren på denne siden.

Fest stropper kun til angitte løftepunkter på maskinen.

Juster fastspenningen slik at maskinen ikke blir skadet, og slik at den er i vater.

Tyngdepunkt	X-akse	Y-akse
GS-3384 og GS-3390 uten støttebein	1,8 m	97,0 cm
GS-4390 uten støttebein	1,8 m	1,0 m
GS-3384 og GS-3390 med støttebein	1,9 m	94,5 cm
GS-4390 med støttebein	1,9 m	1,0 m
GS-5390	1,9 m	1,0 m

